

DreamSpas-ohjauspaneeli



Käynnistäminen.

Täytä allas vedellä suodatinaukon kautta. Veden korkeushaarukka on vesiputouksen etulevyssä. Kytke virrat. Allas käynnistyy ja aloittaa veden lämmityksen ja suodatuksen. Tehdasasetus veden lämpötilaksi on +35-astetta. Lämpenemisessä kestää ulkolämpötilasta ja veden lähtölämpötilasta riippuen 24-72 tuntia.

Lämpötilan säätäminen.

Säädä haluttu lämpötila nuoli ylös- ja nuoli alas-näppäimillä. Näytössä näkyy muutaman sekunnin asetettu lämpötila, jonka jälkeen näytössä näkyy veden ko. hetkinen lämpötila.

Hieronta (jets).

Kun allas lämmittää tai suodattaa vettä, pumppu on käynnissä. Allas säätele toimintojaan automaattisesti. Altaassa voi olla, vaikka lämmitys tai suodatus olisi käynnissä. Kun pumppu käy, ovat hieronnat päällä. Altaan ollessa lepotilassa, saat hieronnat käyntiin painamalla hieronta-näppäintä.

Valot.

Valo-näppäimestä laitetaan allasvalon ja vesiputouksen värivalon päälle. Värivalo vaihtaa automaattisesti väriä. Valo sammuu automaattisesti neljän tunnin kuluttua.

Suodatus.

Voit säätää suodatuksen pituutta per vuorokausi. Koska allas suodattaa vettä aina kun se lämmittää sitä, on suositus ottaa suodatus pois käytöstä. Korkeintaan kesän hellejaksoille voi suodatusta tilapäisesti nostaa. Suodatusajan säätö: paina lämpötila ylös/alas-näppäintä ja sen jälkeen hieronta-näppäintä. Tämän jälkeen valitse suodatusaika lämpötila-näppäimillä.

00 ei suodatusta, 30 suodattaa yhden tunnin päivässä, 60suodattaa kaksi tuntia päivässä

Poistu tilasta painamalla hieronta-näppäintä.

Ilmavivut.

Reunoilla olevista vivuista saat lisää tehoa hierontaan. Veteen sekoittuu ilmaa. Pidä vivut suljettuina, kun allasta ei käytetä. Pyöritettävästä vivusta avaat ja suljet vesiputouksen. Pidä vesiputous suljettuna, kun allasta ei käytetä.