

Pikaopas Jacuzzi® J300, vm 2014-



CLEARARRAY – painamalla ClearRay-näppäintä, puhdistusvalo syttyy ja allas tekee ylimääräisen puhdistussyklin. ClearRay-valo painaa aina, kun allas puhdistaa vettä.

VALO-näppäin – painamalla valo-näppäintä, led-valaistus syttyy. Painamalla uudelleen, voit säätää ledien kirkkautta. Viereisestä valo-näppäimestä voit valita mieleisen värin kiinteästi tai asettaa värit vaihtumaan liukuvasti.

-/+ lämpötilänäppäimet – säädä veden lämpötilan halutuksi painamalla - & + näppäimiä.

NÄYTTÖ – näyttää veden lämpötilan. Painamalla lämpötila-näppäimiä, näet mihin lämpötilaan vesi on asetettu. Mahdollisissa ongelmatapauksissa näytöllä näkyy vikakoodi. Menu-valikkoa säädettäessä näytöllä näkyy valittu asetus.

HIERONTAPUMPPU – mallista riippuen altaassa on yksi tai kaksi pumppunäppäintä. Paina pumppunäppäintä ja hieronta käynnistyy. Paina uudelleen, hieronta sammuu.

LÄMMITYSVALO – valo palaa, kun allas lämmittää.

MENU – voit säätää altaan asetuksia (PF, SF, U, ECO, LOCK). Käytä asetusten säätämiseen MENU-, hierontapumppu1- ja lämpötila-näppäimiä.

*** PF (Primary Filtration) – PF0 = ei suodatusta, PF1 = 4 tunnin suodatus/pv, PF2=8 tunnin suodatus/pv, PF3=12 tunnin suodatus/pv, PF4=16 tunnin suodatus/pv, PF5=20 tunnin suodatus/pv, PF6=jatkuva suodatus, PF7=2 tunnin suodatus 4 krt/pv, PF8=3 tunnin suodatus 4krt/pv. Kuittaa haluttu suodatusaika painamalla "Hierontapumppu1"

*** SF (Secondary Filtration) – voit ohjelmoida tehosuodatuksen, joka tehdään hierontapumpulla.

SF0=ei tehosuodatusta, SF1=10 minuutin tehosuodatus 12 tunnin välein. SF2=10 minuutin tehosuodatus 8 tunnin välein. SF3=10 minuutin tehosuodatus 6 tunnin välein. Kuittaa haluttu tehosuodatus painamalla "Hierontapumppu1"

U (ClaraRay-puhdistus) – ClearRay-puhdistus tehdään UV-valolla. UV-valon suositusvaihtoväli on yksi vuosi. U näyttää, kuinka monta päivää on suositeltuun vaihtopäivään.

Voit lisätä päiviä ohjeelliseen vaihtoväliin seuraavasti: etsi MENUlla U ja paina +(plus). Paina Hierontapumppu1 ja lisää/vähennä -&+ näppäimillä päiviä vaihtoväliin. Paina lopuksi Hierontapumppu1-näppäintä vahvistaaksesi valinnan.

ECO (economy) – ECO-tilassa allas lämmittää vettä ainoastaan suodatusjaksojen aikana. Erityisesti talvella veden lämpötila EI ole aina asetetun lämpöistä, vesi voi olla viileämpää kuin asetettu lämpötila.

LOCK(lukitus) – Voit lukita altaan toimintoja (L1, L2, L3, OFF).

L1 = Lämmitys & hierontapumput ovat pois päältä. Tämä on hyödyllinen ominaisuus suodattimen pesun ajaksi. HUOM! Älä jätä allasta L1-lukitukseen, sillä suodatus ja lämmitys ei tällöin toimi.

L2 = Hierontapumppu-, lämpötila- ja ClearRay-näppäimet on lukittu. Lukituksella estetään altaan kontrolloimaton käyttö.

L3 = Lämpötila- ja ClearRay-näppäimet on lukittu. Lukituksella estetään veden lämpötilan turha säätö. Lukitus: MENU-näppäimellä LOCK ja paina +(plus). Valitse +(plus)-näppäimellä haluttu lukitus. Hyväksy haluttu lukitus painamalla Hierontapumppu1-näppäintä kaksi kertaa. Valitse OFF poistaaksesi lukituksen. MENU-näppäimen luktiseminen: pidä MENU-näppäintä pohjassa 10 sekuntia. Lukitus poistetaan pitämällä MENU-näppäintä 10 sekuntia pohjassa.

