

PRO PATIO

— Voimaa vedestä —



Ulkoporealtaan peruskäyttö

Vesi

Porealtaaseen AINA suihkun kautta! Altaan vesi tulee vaihtaa hoitoaineista riippuen 4-12 kuukauden välein (ammattikäyttäjillä useammin), käyttöasteesta riippuen. Täytettäessä ota suodatin irti ja laske vesi suodatinaukon kautta altaaseen. Veden vaihdon jälkeen odota vähintään yksi suodatusjakso (n. 2 tuntia käynnistyksestä) ennen kuin jätät altaan pidemmäksi ajaksi yksinään. HUOM! Turvallisuustoimenpiteenä veden lämpötilan ollessa alle +8-asteista lämmitin ei mene päälle. Pumppu pyörittää vettä ja kaikki muut altaan toiminnot ovat normaalisti käytössä. Lisää lämmintä vettä, jotta lämpötila nousee ja lämmitin käynnistyy.

Altaaseen meno

Jotta vesi pysyy paremmassa kunnossa, noudata näitä ohjeita:

- pidä kansi päällä aina kun ulkoporealtaassa ei ole kylpijiä
- poreammeeseen AINA suihkun kautta
- älä mene veteen saippuoituna tai shampooon kera
- käytä uima-asua, ei pitkälahkeisia shortseja
- ulkoporeallasta ei ole tarkoitettu sukelteluun vaan nautiskeluun ja rentoutumiseen
- pese suodattimet säännöllisesti! Vaihda suodattimet vähintään vuoden välein
- noudata hoitoaineiden käyttö- ja annosteluohjeita
- jätä kaikki hierontasuuttimet auki-asentoon altaasta poistuttaessa
- huolehdi, että päivittäinen suodatusjakso on suhteutettu ulkoporealtaan vesi- ja käyttömäärään
- anna ulkoporealtaalle välipäiviä, jolloin allasta ei käytetä lainkaan. Vesi pysyy paremmassa kunnossa, kun se saa välillä levätä
- käytä JetClean-putkiston puhdistusainetta vähintään kerran vuodessa



Suodatin

Pese suodatin puutarhaletkulla tms. viikko vedenvaihdon jälkeen ja jatkossa vähintään kuukauden välein. Voit desinfioida suodattimen FilterClean-puhdistusaineella, jota voi tilata nettikaupasta; verkkokauppa.propatio.fi/. Nettikaupasta löytyy myös puhdistuskampa suodattimelle. Uusi suodatin/suodattimet vuoden välein.



Klooraaminen

Sääda pH sopivalle tasolle: 7.0 – 7.8. Tarvittaessa säätelä PH- tai PH+. Kun pH on sopiva, klooraa vesi. Klooritason tulee olla aina 1.0-2.0 mg / litra. Veden klooraaminen on mahdollista korvata Aqua Kristal- ja tai Spa Balancer-tuotteilla.



Kannen sulkeminen

Kun ulkoporeallasta ei käytetä, tulee kansi laittaa paikoilleen.

Puhdistus

Älä käytä shampoota tai puhdistusaineita eikä myöskään öljyä altaan puhdistukseen. Älä myöskään mene altaaseen saippuoina, aina suihkun kautta.

Aromaterapia (altaissa, joissa ilmapumppu)

Aromaterapiapussit laitetaan altaan reunassa olevaan sille varattuun putkeen. Käytä vain tähän tarkoitukseen valmistettuja tuoksuja putkessa. Ilmapumppua käytettäessä tuoksu ohjataan veden pinnalle.



Tyhjennys

Ulkoporealtaissa on tyhjennysventtiili, josta vedet voidaan poistaa. Venttiileitä on pääasiassa kahta mallia:

- malli I. Avaa korkki, vedä näkyvää putken päätä ulospäin, jolloin sulku aukeaa ja vedet valuvat altaasta.
 - malli II. avaa korkki, käännä venttiiliä vastapäivään ja vedä ulospäin, jolloin sulku aukeaa.
1. katkaise virta
 2. liitä letku poistventtiiliin(halkaisija 25-30mm) ja avaa poistventtiili
 3. kun allas tyhjä, pyyhi allaskuori ja sulje poistventtiili
 4. täytä allas suodatinaukon kautta

HUOM! Putkisto ei tyhjene 100%:sti tyhjennysventtiilistä. Allasta ei voi säilyttää tyhjänä talven yli ilman ns. talvityhjennystä. Pyydä lisäohjeita sähköpostitse huolto@propatio.fi

Ilmapower

Reunoilla olevilla ilmapivuilla/napeilla saadaan vesihierontaan lisätehoa seikoittamalla mukaan ilmaa. Ilma tekee hieronnasta entistä tehokkaampaa. Sulje vivut altaasta poistuttaessa.

Hierontasuuttimet

Monia hierontasuuttimia voi säätää. Ota kiinni ulkokehästä ja käännä myötäpäivään sulkeaksesi suuttimen. Käännä vastapäivään avataksesi. Vesisuuttimet tulee jättää auki-asentoon altaasta poistuttaessa.



Jossain uusissa suutinmalleissa suutin avautuu myötäpäivään kierrettäessä ja sulkeutuu vastapäivään. Suuttimen saa irti, kun kiertää suutinta vastapäivään useamman kierroksen.

Suuttimien huolto

Tarvittaessa ota suuttimet irti ja puhdista. Irrottaessa käännä suutinta vastapäivään. Paikalleen laitto tapahtuu kiertämällä myötäpäivään. Jätä suuttimet aina auki-asentoon porealtaasta poistuttaessa. HUOM! Joissain suuttimissa toimintaperiaate on päinvastainen ja/tai suutinta ei voi välttämättä irroittaa/käöntää.

Vesiputoukset

Vesiputoukset toimivat yhdessä pumppu 1:n tai erillisen suodatinpumpun kanssa (riippuen merkistä/mallista) Avaa ja sulje putoukset niille tarkoitetuista säätimistä. Sulje putoukset altaasta poistuttaessa.



