

estelle Lyhyet käyttöohjeet



1. Aseta pyörimisen mahdollistava välikappale aina ensin pesuriin.
2. Paketissa on erilaisia välikappaleita, joilla suodattimen saa paikalleen pesuriin. Vihreä siivekkeellinen välikappale on tarkoitettu kierteettömille suodattimille ja muut valitaan suodattimen kierteen mukaan.
3. Aseta pesuri tasaiselle alustalle ja laita pestävä suodatin pesuriin (suodattimen tulisi mennä paikalleen helposti).
4. Laita pesurin kupu kiinni ja kytke laite vesihanaan adapterin avulla.
5. Varmista, että likavesi pääsee tippumaan haluttuun paikkaan (ämpäri, kaivo, nurmikko tms.) ja pesurin edessä oleva kytkin osoittaa ylöspäin.
6. Aloita pesu, käännä hitaasti kytkintä vastapäivään kunnes suodatin alkaa pyöriä toiseen suuntaan ja odota kunnes suodatin on puhdas. Suodattimen koosta riippuen tähän menee n. 1 min.
7. Käännä kytkintä hitaasti myötäpäivään kunnes suodatin alkaa pyöriä toiseen suuntaan ja odota kunnes suodatin on puhdas. Suodattimen koosta riippuen tähän menee n. 1 min.
8. Toista vaiheet 6. ja 7. tarvittaessa